

クイックGPSの設定をする

クイックGPSを“使用する”または“使用しない”の設定を行うことができます。

☰ 「クイックGPSについて」A-18

1 **メニュー** → **情報** → **GPS情報** をタッチする。

☰ B-19

：GPS情報画面が表示されます。



2 **設定** をタッチする。

：GPS設定画面が表示されます。



3 クイックGPSの設定をする。

■ クイックGPSを使用する場合

① **ON** をタッチする。

：クイックGPSデータを使用し、現在地を計算します。



■ クイックGPSを使用しない場合

① **OFF** をタッチする。

：クイックGPSデータを使用しません。

※現在地の測位に時間がかかる場合があります。

4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

情報

〔GPS情報を見る〕／〔クイックGPSの設定をする〕