

登録地点を削除する

1

メニュー → 情報 → 地点編集 をタッチする。

☞ B-19

: 地点編集画面が表示されます。




2

自宅編集 / 登録地点編集 を選択し、タッチする。

: 自宅の情報画面 / 登録地点編集画面 / フォルダ選択画面が表示されます。

※ 「自宅編集」をタッチした場合は、☞ 下記手順 5へ進んでください。



3

登録地点の表示方法を選択し、タッチする。

※表示方法につきましては、☞ C-27 手順 3 または「登録地点の並び替えをする」C-29を参考にしてください。



4

削除したい登録地点を選択し、タッチする。

: 選択した地点の情報画面が表示されます。

■ 全削除する場合

① 全削除 をタッチする。


: 全ての登録地点を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので はい を選択すると、登録地点を削除し、地点編集画面に戻ります。



5

削除 をタッチする。

: 登録地点を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので はい を選択すると、登録地点を削除し、地点編集画面に戻ります。



情報

「登録地点のマークを替える」 / 「登録地点を削除する」