

## 選局する

### 手動選局

手動で周波数を合わせることができます。

1

メニュー → 情報 → FM多重 をタッチする。

B-19

: FM多重画面が表示されます。



2

周波数設定 をタッチする。

: 周波数設定画面が表示されます。



3

+ / - をタッチし、  
受信したい周波数を表示させる。

+ : 0.1MHzアップ、長めにタッチすると始めは0.1MHzアップし、その後1MHzずつアップします。

- : 0.1MHzダウン、長めにタッチすると始めは0.1MHzダウンし、その後1MHzずつダウンします。



ここに受信したい周波数  
を表示させる。