

## ⑨ エリア番号／プリセット番号

そのチャンネルがエリア登録またはプリセット登録されていることを表し、表示される数字はエリア番号またはプリセット番号を表します。

## ⑩ 番組の種類など

## テレビ放送

テレビ




← 番組内容と関連しない  
データ放送あり




← 番組内容と関連した  
データ放送あり


※本機はデータ放送に対応していません。


## ⑪ 字幕


番組に字幕サービスがあるときに  が明るく表示されます。

[] 「字幕表示を切り替える」I-26

## ⑫ 信号選択

複数の映像や音声を送られているときに  が明るく表示されます。

[] 「映像を切り替える」I-24

[] 「音声を切り替える」I-25

## ⑬ チャンネルのロゴマーク

## お知らせ

- 表示される時刻は実際とズレが生じる場合があります。正確な時刻は地図画面(ナビ画面)にて確認ください。
- 表示の内容は放送局や番組によって異なる場合があります。
- これらの表示は番組の内容によってそれぞれが表示されます。一度には表示されません。