

テレビを見る

地上デジタルテレビ放送をご覧になるには、付属の miniB-CAS カードを挿入する必要があります。

☞ 「**miniB-CAS カードを入れる／取り出す**」 G-10


お知らせ

本機を車(12V車)のバッテリー(付属のシガーライターコード(12V車対応))で使う場合は、安全上の配慮から車を完全に停車した場合のみテレビをご覧になることができます。

(走行中は音声のみになります。)

☞ 「**走行中の操作制限について**」 A-20

(例)テレビ視聴画面(走行中)



1

電源 **⏻** を約2秒押して、電源を入れる。

☞ 「**電源を入れる**」 G-15

2

テレビ視聴モードにする。

☞ 「**操作したいモードに替える**」 G-16

お知らせ

初めてテレビを利用する場合は、最初に視聴エリアの設定をして放送局を検索し、チャンネルリストを登録します。次回からはすぐにテレビを見ることができます。

☞ 「**視聴エリアを変更する**」 I-10