

受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する

現在受信中の放送局が受信可能かどうかをレベルで確認することができます。

1 受信レベルを確認したい放送局を選局する。

☞ 「選局する」I-14

2 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。



3 **設定**をタッチする。

：設定画面が表示されます。



4 **受信レベル確認**をタッチする。

：受信レベルを確認画面が表示されます。



5 **ch-** / **ch+** をタッチする。

：タッチするたびに1チャンネルずつ変わります。
13～62chの中から確認したいチャンネルを選択してください。

※チャンネルを変更するとチャンネルにあった周波数が表示されます。

