

## 録画する

### 3

画面をタッチし、**録画**をタッチする。

：録画(REC)を開始します。



#### お知らせ

- SDカードは2GBで約10時間、1GBで約5時間録画(REC)できます。SDカードに録画(REC)できる残りの時間表示は目安であり、放送の内容によっては残りの時間表示通りに録画できない場合があります。
- 録画した番組を走行中に再生させても音声のみとなります。番組を見る場合は、車を停車させ、パーキングブレーキをかけた状態でご覧ください。

## 録画予約

この機能を使用するには、あらかじめエリアスキャンを行ってください。

[📄]「スキャンをする」I-12

- 録画(REC)中は絶対にSDカードを抜いたり、本機の電源を切ったりしないでください。
- ※SDカードで地点を探す／SDカードからルート探索をする／SDカードから地点を登録するを操作中は、ワンセグ録画はできません。  
(NAVIモード中でSDカード未使用時はテレビ(ワンセグ)録画が可能です。)


#### お知らせ

- 1回の録画(REC)が連続して可能な時間は12時間です。1回の録画(REC)が12時間を越えて録画(REC)を継続すると、自動的に新しい録画ファイルを生成します。
- 電源OFF状態で録画予約が開始された場合は、画面・音声はできませんが録画は開始されます。
- 予約したチャンネル以外をご覧の場合、予約時間の1分前になると自動で予約したチャンネルに変わります。  
※録画終了までチャンネルは変更できません。変更したい場合は、録画(REC)を中止してください。  
[📄]「録画を停止する」I-52
- 録画予約の場合、まれにお客様のご希望通りの番組が録画できないことがあります。
- 下列のように連続して録画予約した場合、録画終了時刻の1分前は次の録画準備のため録画(Ⓐ部分)はされません。

(例)

開始 10:00

終了 10:30



10:00~10:30まで  
予約すると10:00~  
10:29までの録画と  
なります。

録画開始時刻  
1分前から録画  
READY画面に  
なります。  
※この間は録画  
されません。

10:30~11:00まで  
予約すると10:30~  
11:00までの録画と  
なります。