



画像再生をする

SDカードに保存されているJPEG画像を本機に表示することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。【】「SDカードについて」A-23

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

【】「SDカードを入れる／取り出す」A-27

【】「」G-15

2 画像再生モードにする。

【】「」G-16