

明るさを調整する

明るさ自動調整 ON / OFF の切り替えを設定することができます。明るさ自動調整 ON 時に、最高輝度 / 最低輝度の調整をすることができます。

※各モード(音楽再生、テレビ視聴、録画番組再生、画像再生、動画再生)で調整することもできます。

1

メニュー → 設定 → 次へ をタッチする。

☰ B-19

：サブメニュー画面が表示されます。

2

システム設定 をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



3

画面の明るさ設定 をタッチする。

：画面の明るさ設定画面が表示されます。



4

明るさ自動調整 (ON / OFF) を選択し、**-** / **+** タッチで値を設定する。

■ 明るさ自動設定を ON にした場合

画面照明の明るさを周囲の明るさに応じて自動的に変えてくれます。また、明るさ自動調整を ON にすると、最高輝度 / 最低輝度調整をすることができます。

最高輝度：周囲が明るいときの画面照明の明るさを調整。

最低輝度：周囲が暗いときの画面照明の明るさを調整。

※最高輝度は最低輝度の値より一側へは調整できません。(＋側は調整可能)

最低輝度は最高輝度の値より＋側へは調整できません。(－側は調整可能)

□ 最高輝度調整

- ：暗くなります。
- +**：明るくなります。

□ 最低輝度調整

- ：暗くなります。
- +**：明るくなります。

