

# リビューカメラ映像の目安線を表示する 別売

## 1

### ■ 映像入力切替(☞ M-11 手順 5)で自動を選択している場合

- ① 車のシフトレバーをリバースに入れる。  
：リビューカメラ映像画面が表示されます。
- ② 画面をタッチして **目安線を表示** をタッチする。  
：メッセージが表示されるので、メッセージを確認し **OK** をタッチしてください。



### ■ 映像入力切替(☞ M-11 手順 5)で手動を選択している場合

- **NAVI / 音楽再生画面を選択しているとき**
  1. 車のシフトレバーをリバースに入れる前に **▶ 切替** をタッチする。  
：カメラ映像に切り替わります。
  2. 車のシフトレバーをリバースに入れる。  
：リビューカメラ映像画面が表示されます。
  3. 画面をタッチして **目安線を表示** をタッチする。  
：メッセージが表示されるので、メッセージを確認し **OK** をタッチしてください。
- **テレビ視聴 / 録画番組再生 / 画像再生 / 動画再生画面を選択しているとき**
  1. 車のシフトレバーをリバースに入れる前に画面をタッチし、**▶ 切替** をタッチする。
  2. 車のシフトレバーをリバースに入れる。  
：リビューカメラ映像画面が表示されます。
  3. 画面をタッチして **目安線を表示** をタッチする。  
：メッセージが表示されるので、メッセージを確認し **OK** をタッチしてください。

## 2

表示を止めるには **目安線を表示** をタッチする。

※リビューカメラ映像画面に戻ります。

### お知らせ

リビューカメラ映像の目安線を調整するには、☞ 「リビューカメラ映像の目安線の調整をする」M-15を参考にしてください。