

# ビデオ入力切り替えの設定をする

別売

〔ビデオ映像を表示する〕／〔ビデオ入力切り替えの設定をする〕

**1** **メニュー** → **設定** → **次へ** をタッチする。

〔 B-19

〕：サブメニュー画面が表示されます。

**2** **システム設定** をタッチする。

〕：システム設定画面が表示されます。




**3** **音声割込／映像入力設定** をタッチする。

〕：音声割込／映像入力設定画面が表示されます。



**4** 映像入力選択の **ビデオ** をタッチする。

※すでに **ビデオ** が緑色に点灯している場合は、  
〔 M-20 手順 **5** 〕へ進んでください。



共通