




地図画面の見かた

⑩ 各種マーク表示

 : エコドライブを開始したときに情報バーに表示します。

☞ 「エコドライブ情報を設定する」E-4

 : AVモード(音楽再生/テレビ視聴(ワンセグ)/録画番組再生/画像再生モード)がオフのとき情報バーに表示します。

 : NAVIモード中に音楽再生/テレビ視聴(ワンセグ)/録画再生/テレビ視聴(ワンセグ)(番組録画中)/画像再生モードがONのときに情報バーに表示します。

⑪ 現在の時刻

⑫ 盗難多発地点警告


地図の縮尺スケールを100m以下に設定した場合、盗難が多く発生している場所にマークを表示します。

☞ 「ルート案内画面の設定をする」F-18

お知らせ

- ②(☞ B-13)の交差点情報表示マークは、お客様の設定によっては表示されません。☞ F-22
- ⑤(☞ B-13)の現在地(自転車)マークは、設定により変更できます。☞ F-16
- 地図に表示される記号につきましては☞ L-31をご覧ください。

3D 地図画面について



① 立体アイコン

特定の建物を立体的に示します。

② 現在地(自転車)マーク

走行中(▲マーク)自分の車の位置(現在地)と進行方向を示します。

※停車時の現在地(自転車)マークは“●”です。

矢印以外を現在地(自転車)マークに設定している場合は“●”にはなりません。

☞ 「現在地(自転車)マークの種類を設定する」F-16
GGの文字の色が水色の場合“●”にはなりません。

お知らせ

- ②の現在地(自転車)マークは、設定により変更できます。☞ F-16

地図画面の表示について

●最も詳細な地図の縮尺が地域によって異なるため、地図画面を移動して縮尺の異なる地域にいくと、地図が切れたような画面になります。そのまま地図を移動しつづけると、通常の地図画面に戻り、縮尺は表示中の地域の最も詳細なものに変わります。

●走行中は、細街路を表示しません。ただし、下記の画面では、走行中も細街路を表示します。

・細街路を走行しているときの現在地表示画面

※細街路によっては、走行中も消えないものもあります。

※細街路とは道幅5.5m未満の道路のことをいいます。