

# メニューの基本操作

ナビゲーションの操作のほとんどは、メニューを使って行います。本機をお使いいただく上で、大切な基本操作ですので、ぜひ、マスターしてください。

## 例 GPS情報画面を見る

**1** **メニュー** → **情報** をタッチする。

 B-21

: サブメニュー画面が表示されます。



**2** **GPS情報** をタッチする。

: GPS情報画面が表示されます。



(例) GPS情報画面



**3** 終了する。

### ■ 現在地の地図画面に戻る場合

① **現在地に戻る** をタッチする。

: 現在地の地図画面に戻ります。

### ■ メニュー画面に戻る場合

① **戻る** を2回タッチする。

: メニュー画面に戻ります。