

5

自宅を登録する。

■ 設定メニューと共に表示された位置で良い場合

- ① **自宅にする** をタッチする。

■ 地図のみ表示された場合

- ① **+** (設定) をタッチする。

: 設定メニューを表示します。

- ② **自宅にする** をタッチする。

■ 設定メニューが表示されている場合に、自宅の位置修正をする場合

- ① **×**閉 または地図画面をタッチする。

: 設定メニューを閉じます。

- ② カーソル(—|—)を自宅に合わせる。

- ③ **+** (設定) をタッチする。

: 設定メニューを表示します。


- ④ **自宅にする** をタッチする。







最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

位置の修正

微調整 ボタン
B-20

: 地点編集画面に戻ります。登録した位置を確認したい場合は **自宅編集** をタッチし、**地図表示** をタッチすると地図が表示されます。(地図上には  マークが表示されます。)

お知らせ

- 自動的にマークは  になります。マークを変更したい場合は  E-26 をご覧ください。
- 登録地点の表示をしないに設定している場合は、地点を登録しても、地図上にマークは表示されません。 「基本表示の設定をする」F-6
- 登録した自宅は削除することができます。 「登録地点を削除する」E-27

おぼえおきたい基本操作

「自宅を登録する」