

## 右画面に地図／情報を表示する

### ■ 右画面にハイウェイ情報を表示する場合

#### ① **ハイウェイモード** をタッチする。

：ルート探索をしてルート案内に従って有料道路／一部の無料ハイウェイ道路を走行時のみ、ルート情報を表示します。

(例)ハイウェイモード



#### お知らせ

ハイウェイモードはルート案内時とシミュレーション走行時に表示できます。ハイウェイモードは、ルート案内設定からでも表示させることができます。

☞ 「ルート案内画面の設定をする」F-18

### ■ 右画面に地図を表示する場合

#### ① **地図** をタッチする。

：右画面にも地図を表示することができます。

(例)地図画面



## 全画面表示に戻す

**1** B-35手順 **1** に従って操作し、**OFF** をタッチする。

：右画面の表示設定が解除されます。

