

# 文字の入力方法について

## ■ ルーレットを選択している場合

- ひらがなと漢字を入力するとき

### 例) メモに「店」と入力する場合

1. **ま** をタッチする。  
：「ま」行に準ずる文字一覧が表示されます。
2. **み** をタッチする。  
：画面上部に「み」があらわれます。
3. **さ** をタッチする。  
：「さ」行に準ずる文字一覧が表示されます。
4. **せ** をタッチする。  
：画面上部に「せ」があらわれます。
5. **変換** をタッチする。  
：変換候補画面が表示されます。

◀ / ▶ をタッチしてカーソルの位置を変えることができます。

(例)ルーレット入力画面

#### 小文字を入力したい場合

- **小文字** をタッチする。  
：パレットが選択可能な文字のみ小文字に変わります。
- ※ タッチするたびに **小文字** ↔ **大文字** と切り替わります。



3  
2、4  
1

5

#### お知らせ

- 上記入力画面は登録地点情報画面の名称またはメモ (E-18) を登録する場合の入力画面です。目的地の50音検索 (C-10)、ジャンル名入力 (C-15)、地名50音検索 (C-6、C-33) をする場合、表示されるボタンが異なります。
- 入力画面によっては、ひらがなのみの入力となる場合があります。
- 漢字変換しない場合は **無変換** をタッチしてください。
- ◀ / ▶ をタッチして変換する文字の範囲を選択することができます。選択されている文字は緑の帯で表示されます。
- **SP** タッチで1文字分のスペースを空けます。

## 6. 変換したい漢字をタッチする。

#### お知らせ

- **×閉** をタッチすると変換候補画面を閉じることができます。



B-41 参照