

施設のジャンルから地点を探す

- ② 文字をタッチしてジャンル名を入力し、

検索 をタッチする。

☞ 入力方法は「文字の入力方法について」B-38を参考にしてください。

お知らせ * 1印…50音入力画面を選択することができます。

☞ 「50音入力方式設定をする」L-7

ジャンル名入力画面* 1



- ③ リストから“施設の種類”を選びタッチする。

※ジャンル名横に▶マークがある場合は、さらに細かく分類された施設の種類を選択してタッチしてください。

：条件選択画面が表示されます。



4

条件を選択する。

■ 現在地周辺またはスクロール先周辺を検索する場合

- ① **地図周辺** をタッチする。

：右画面には周辺のリストが表示されます。左画面には、カーソル(緑色)で選択されているリストの周辺地図が表示されます。



- ② リストから“施設名”を選択し、タッチする。

：選択したリスト周辺の地図が左画面に表示されます。

お知らせ * 2印…C-15手順**3**でコンビニエンスストアを選択したとき、施設に情報がある場合は、アイコンで表示します。



- ③ **決める** または左画面(地図)をタッチする。

：右画面のリストは消え、選択したリストの情報画面が表示されます。

※リストの情報画面が表示されない場合は手順**5**へ進んでください。

