

3

目的地を設定する。

■ 設定メニューと共に表示された目的地で良い場合

① **目的地にする** をタッチする。

■ 目的地のみ表示された場合

① **+** (設定) をタッチする。

：設定メニューを表示します。

② **目的地にする** をタッチする。

■ 設定メニューが表示されている場合に、目的地の位置調整をする場合

① **×**閉 または地図画面をタッチする。

：設定メニューを閉じます。

② カーソル(---)を目的地に合わせる。

③ **+** (設定) をタッチする。

：設定メニューを表示します。

④ **目的地にする** をタッチする。

最も詳細な地図を選んでおくと、
位置の誤差が少なくなります。



- **目的地** から探索した場合、現在設定されている探索条件でルート探索が開始されます。ルート探索が完了すると全ルートが表示されます。
- **ルート** から探索した場合、目的地を登録すると、ルート編集画面に戻ります。**ルート探索** をタッチすると、現在設定されている探索条件でルート探索が開始されます。ルート探索が完了すると全ルートが表示されます。