


放送用メモリを削除する

データ放送内容にもよりますが、例えば天気予報のサービスでお客様の地域を登録できる場合があります。このような場合放送用メモリを使用しますが、お客様が登録した地域を1放送局網系列に対して最大8放送局メモリに保存できます。メモリ使用量が最大になった場合、メッセージが表示されるので、下記に従って放送用メモリを削除してください。

1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：メニュー画面が表示されます。



2 **各種設定** → **放送用メモリ**をタッチする。

：放送用メモリ系列一覧画面が表示されます。



3 リストから消去したい系列の**詳細**をタッチする。

：系列の詳細画面が表示されます。



■ すべての系列データを消去する場合

① **全消去**をタッチする。

：消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので**はい**をタッチし、再度メッセージが表示されるので**はい**をタッチすると、全ての系列データが消去されます。