

録画予約を変更／消去する

1 録画予約した内容を変更したり消去する。

■ 録画予約を変更する場合

- ① I-29手順 **1**、**2** に従って操作し、
変更したいリストをタッチする。

：予約内容画面が表示されます。

- ② 変更したいリストを選択し、変更する。

「録画予約」I-30手順 **4** を
参考してください。

- ③ **登録** をタッチする。

：メッセージが表示され、予約が完了すると変更
した内容が録画予約リストに表示されます。



■ 録画予約を消去する場合

- ① I-29手順 **1**、**2** に従って操作し、
消去したいリストをタッチする。

：予約内容画面が表示されます。

- ② **消去** をタッチする。

：消去してもいいかどうかのメッセージが表示
され、「はい」をタッチすると消去します。



2 設定を終わるには、「戻る」をタッチして表示させたい画面まで戻る。