

1

■ 映像入力切替(☰ L-11 手順 5)で自動を選択している場合

① 車のシフトレバーをリバースに入れる。

：自動でカメラ映像に切り替わります。

■ 映像入力切替(☰ L-11 手順 5)で手動を選択している場合

□ NAVI／音楽再生画面を選択しているとき

1. 車のシフトレバーをリバースに入れる前に **☑ かわ** をタッチする。

：レビューカメラ映像に切り替わります。



□ テレビ視聴(ワンセグ)／録画番組再生／画像再生画面を選択しているとき

1. 車のシフトレバーをリバースに入れる前に画面をタッチし、**☑ かわ** をタッチする。

：レビューカメラ映像に切り替わります。

