

## リヤビューカメラ映像の目安線の調整をする

### お願い

- リヤビューカメラが映し出す範囲には限界があります。またリヤビューカメラの画面に表示される車幅・距離目安線は、実際の車幅・距離間隔と異なる場合があります。(目安線は直線となります。)
- 夜間や暗い場所など、使用状況により画質が低下する場合があります。
- 後退するときには、直接目で後方を確認しながら後退を開始してください。リヤビューカメラの映像は後方確認の補助手段としてご使用ください。
- リヤビューカメラの映像だけを見ての後退は絶対に行わないでください。

### お知らせ

- **目安線を表示** と **目安線を調整** (L-15手順 **2**) は、約5秒間表示されます。ボタン表示が消える前にタッチしてください。消えた場合は、再度画面をタッチして表示させてください。
- L-15手順 **3** で **グリッドを表示** をタッチすると、画面にグリッド線が表示されます。
- L-15手順 **3** で目安線の調整をして **戻る** をタッチすると確定されます。ただし、目安線の調整をしている途中で車のキースイッチを「OFF」にすると、調整の設定は保持されません。