


# 明るさ自動切り替え機能について

本機では、明るさセンサーで周囲の明るさを感知し、周囲の明るさに応じて、自動的に画面の明るさを変えます。



明るさセンサー受光部

**お知らせ** 明るさセンサーを布等で覆わないでください。明るさを感知できなくなります。

## 明るさ自動切り替え機能を使う

**1** L-3手順 **1** ~ **3** に従って操作し、明るさ自動調整の **ON** をタッチする。

## 明るさ自動切り替え機能を働かなくする

**1** L-3手順 **1** ~ **3** に従って操作し、明るさ自動調整の **OFF** をタッチする。  
：周囲の明るさが変わっても、画面の明るさは変わらなくなります。

# 初期化状態にする

## 工場出荷状態に戻す

本機を他人に譲り渡したり処分などされる場合はプライバシー保護のため、お客様の責任において本機の情報を消去してください。

- 本機に登録した登録情報の削除  
☞ 「データを初期化(消去)する」L-29をご覧ください。
- SDカードの登録情報の削除  
☞ 「SDカードの初期化をする」G-18をご覧ください。