

初期設定一覽


各種設定初期状態は下記のとおりです。

ナビゲーション

画面表示	メイン画面	進行方向を上 スケール=25m	
	右画面	進行方向を上 スケール=200m	
設定	到着予想	一般道路=35km/h 国道=45km/h 有料道路=80km/h	
	探索条件	探索条件=自動 全ルートを表示=する 料金表示=普通車 自動再探索=する フェリーを優先=しない 季節規制考慮=する 時間規制道路を考慮=する スマートICを利用=しない	
地図カスタマイズ	地図の基本表示	道路名=表示する 登録地点=表示する ランドマーク=表示する 緯度・経度=表示しない マップコード=表示しない	
		地図の設定	
	右画面設定	昼夜切替/地図の色	昼夜切替=自動 地図の色=ノーマル
		文字表示の設定	名称の文字サイズ=中 吹出しの表示=する
		地図モード	地図モード=進行方向 3D地図の視覚調整 =10目盛中左から1目盛目
	右画面設定	右画面に地図表示	右画面の表示=しない
		文字表示の設定	名称の文字サイズ=中 吹出しの表示=する
		地図モード	地図モード=進行方向 3D地図の視覚調整 =10目盛中左から1目盛目
	カーマーク選択	カーマーク設定=矢印(レッド)	
	地図ボタン表示	メイン地図	コンパス=表示する スケール=表示する AV=表示する 音量=表示する 道路切替=表示する カメラ=表示する
右地図		コンパス=表示する スケール=表示する	

設定	ルート案内	ルート色=ピンク ルート情報を表示=しない 目的地方位=直線 JCTビューを表示=する 交差点拡大図を表示=する 交差点情報を表示=する ETCレーン表示=しない リアル3Dを表示=する 方面看板を表示=する オートデモスタート=しない* 盗難多発地点警告=する
	ランドマーク	ランドマーク設定=なし
	案内音量	7目盛中左から4目盛目 [ガイド設定] 合流ガイド=ガイド中 踏み切り案内=ガイド中 専用レーンガイド=OFF
情報	セキュリティ設定	セキュリティコード設定=OFF
	エコドライブ設定	評価履歴=残す エコドライブ表示=しない 評価レベル=初級 急加減速のお知らせ=する エコ速度超過のお知らせ=しない アイドリングのお知らせ=する
	軌跡	軌跡の記録スタート/ストップ=ストップ 軌跡保存データ=なし

*印…家庭モードのみ

 「電源の選択について」B-6