

## 経由地の追加

経由地を追加することができます。追加方法はルート編集画面または目的地画面から設定できます。

### 1 追加方法を選択する。

#### ■ ルート編集画面から追加する場合

- ① D-10手順 **1** に従って操作し、**追加する場所の「追加」**をタッチする。  
：経由地を探す方法画面が表示されます。

出発地と目的地の間に追加する場合



- ② 表示されたメニューの中から、経由地の地図を探す方法を選択してタッチする。  
(**☞** D-6)



#### ■ ルート案内中に目的地画面から追加する場合

- ① **メニュー** → **目的地** をタッチする。  
(**☞** B-19)  
：サブメニュー画面が表示されます。



- ② 表示されたメニューの中から検索方法を選択してタッチする。( **☞** D-6)

※経由地の位置を調整する場合は、地図をスクロールさせて経由地の地図を表示させてください。  
(**☞** 「地図スクロール(地図を動かす)」B-15)

