

ルートを変更する

経由地の変更／削除

経由地を変更または削除することができます。

- 1 D-10手順1に従って操作し、
変更／削除する経由地をタッチする。

：吹き出しが表示されます。

経由地1を選んだ場合



- 2 変更または削除する。

■ 変更する場合

- ① **変更** をタッチし、新しい経由地を設定する。

設定のしかたは、**「経路」**「**経由地の追加**」D-13を参考にご覧ください。

■ 削除する場合

- ① **削除** をタッチする。

：地点を削除するかどうかのメッセージが表示されるので、**はい** を選択すると、地点を削除し、ルート編集画面に戻ります。

お知らせ 変更または削除の操作を中止する場合は、**×閉** をタッチしてください。



経由地／目的地など地点の入れ替え

地点の入れ替えをすることができます。

- 1 D-10手順1に従って操作し、
入れ替えたい場所の **⚡** をタッチする。

：地点が入れ替わります。

(例) 経由地1と目的地を入れ替える場合

