

現在のルートを保存する

設定したルートの地点と探索条件を20件まで保存することができます。保存したルート(登録ルート)は、再び呼び出すことができます。☞「保存したルート呼び出す」D-24

1 **メニュー** → **ルート** → **ルート保存** をタッチする。

☞ B-19

：“このルートを保存しました。”と表示されます。



2 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- ルート設定後、次のルートを探したり、ルートの変更後再探索をしたり、保存ルート呼び出ししたりすると、そのルートは、自動的に消去されます。残しておきたいルートは、保存しておいてください。
- 上記手順 **1** で、すでに設定したルートの地点と探索条件が20件保存されている場合は、メッセージが表示されます。**メニュー** → **ルート** → **登録ルート** を選択し、不要な登録内容を削除してください。
☞ 「現在のルートを削除する」D-26