

# 現在地(自車)マークの種類を設定する

現在地(自車)マークの種類と色を選ぶことができます。

1

**メニュー** → **設定** → **地図カスタマイズ** をタッチする。

【図】 B-19

：地図カスタマイズ画面が表示されます。



2

**カーマーク選択** をタッチする。

：カーマーク選択画面が表示されます。



3

現在地(自車)マークの種類( **ゴリラ** / **矢印(レッド)** / **矢印(イエロー)** / **車(レッド)** / **車(シルバー)** / **スニーカー** )を選択し、タッチする。

：選択したマークが設定されます。



4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

## お知らせ

- 上記手順 **3** で 選択するボタンによってエコドライブ情報画面の表示が変わります。  
【図】 E-6、E-14
- カーマークは、エコドライブにチャレンジし、連続でエコドライブを達成した場合、カーマーク設定画面(手順 **3**)のプレゼントマークが新しいカーマークと入れ替わり、カーマークに設定することができます。  
詳しくは、【図】「エコドライブにチャレンジ!!」E-15をご覧ください。