

音声案内の音量を調整する

■ VICSガイドの設定をする場合

発生した渋滞や交通規制をお知らせする音声案内の設定をすることができます。

- ① **ガイド設定** をタッチし、ガイド設定画面を表示させ、VICSガイドの設定(**ON** / **OFF**) を選択してタッチする。

- **ON** をタッチしたとき

：渋滞／規制情報がある場合に音声案内します。

- **OFF** をタッチしたとき

：情報がある場合でも音声案内しません。



お知らせ VICS情報を受信できない場合などは、VICSガイドの**ON**を点灯にしているも、渋滞／規制情報を音声案内しない場合があります。

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。