

バージョン情報を見る

現在のプログラム／地図ソフト／まっぶるコードのバージョンを見ることができます。

1 **メニュー** → **設定** → **次へ** をタッチする。

 B-19

：サブメニュー画面が表示されます。

2 **バージョン情報** をタッチする。

：バージョン情報画面が表示されます。



(例)バージョン情報画面



3 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。