

# コピーしたファイルを削除する

Myストッカーへコピーした音楽ファイル(MP3/WMA)、画像ファイル(JPEG)、動画ファイル(MP4)を削除することができます。

## 1 Myストッカーモードにする。

④ 「**操作したいモードに替える**」 G-18

：Myストッカー画面が表示されます。


## 2 **ファイル削除** をタッチする。

：ファイル削除画面が表示されます。



## 3 削除したいファイル( **音楽ファイル** / **画像ファイル** / **動画ファイル** ) を選択しタッチする。

：Myストッカー内のファイルが表示されます。



## 4 ファイルまたはフォルダを削除する。

### ■ 音楽ファイルを削除する場合

- ① リスト( **全曲リスト** / **フォルダリスト** / **ファイルリスト** ) を選択しタッチする。
- ② 削除したいファイル/フォルダを選択し **🗑** をタッチする。

：メッセージが表示され、**はい** をタッチすると選択したファイルが削除されます。

### □ 全てのファイルを削除するとき

1. **全削除** をタッチする。

：メッセージが表示され、**はい** をタッチすると全てのファイル/フォルダが削除されます。

