


# 表示部について

## バナー表示

地上デジタルテレビ放送を選局したときや受信中に画面をタッチすると、画面に下のような表示が現われます。これをバナー表示と呼びます。バナー表示には、番組に関するさまざまな情報が表示されます。



### ① 放送の種類

**HD** ハイビジョン放送

**SD** 標準放送(SDTV)

※本機は **HD** を表示しても映像は標準画質で映されます。( **HD** / **SD** は放送の種類を示すもので画質を示すものではありません。)

### ② チャンネル名

チャンネルの名称を最大10文字まで表示します。

### ③ チャンネル番号(チャンネル表示)

設定によりチャンネル表示を変更することができます。

**J-29**

### ④ 時刻

現在の時刻を表示します。

### ⑤ 音声の種類

番組の音声を表示します。

(例)

ステレオ	マルチCH	* 
モノラル	ステレオ	
JPN	ENG	JPN + ENG
主	副	

※音声(と映像)が複数ある場合選択することができます。

**J-25** 「音声を切り替える」

\*印…本機は5.1chサラウンドには対応していません。

### ⑥ 番組名および記号

番組の名称を最大20文字まで表示する。

また、下記記号が番組名の前/後に表示されることがあります。

(例)

**D** 番組連動データ放送

**2** 2カ国語放送

**字** 字幕放送

**B** 圧縮Bモードステレオ音声

**SS** サラウンドステレオ音声

**多** 音声多重放送

**再** 再放送

**S** ステレオ放送

**解** 音声解説

**映** 劇映画

**吹** 吹き替え

**W** ワイド放送

**MV** マルチビューテレビ放送 …など

•記号は放送局側で付けられています。

•上記以外の記号もあります。

### ⑦ 放送時刻

番組の放送時刻を表示します。

### ⑧ プリセット表示

**プリセット呼出** を選択している場合に表示されます。

**J-18**