


## 受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する

6

**決定** をタッチする。

: チャンネル(周波数)を確認し、レベルを確認することができます。また、確定したチャンネル(周波数)の放送局が存在すれば、その放送局を受信することができます。(放送局が存在しない場合は受信できなくなります。)



7

設定を終えるには **戻る** をタッチして、表示させたい画面まで戻る。

### お知らせ

- 受信レベル確認画面のとき本機の受信状態を(バーの長さや数値にて)確認することができます。
- 受信レベルが高くても視聴できるとは限りません。
- 受信が確定していない状態(中継・系列局サーチ)で、受信レベル確認画面に入っても、受信レベルを確認できません。

(例)受信レベル確認画面

