

録画予約を変更／消去する

1 録画予約した内容を変更したり消去する。

■ 録画予約を変更する場合

- ① J-47手順 **1**、**2** に従って操作し、
変更したいリストをタッチする。

：予約内容画面が表示されます。

- ② 変更したいリストを選択し、変更する。

「」**「録画予約」** J-48手順 **4** を
参考にしてください。



- ③ **登録** をタッチする。

：メッセージが表示され、予約が完了すると変更
した内容が録画予約リストに表示されます。



■ 録画予約を消去する場合

- ① J-47手順 **1**、**2** に従って操作し、
消去したいリストをタッチする。

：予約内容画面が表示されます。



- ② **消去** をタッチする。

：消去してもいいかどうかのメッセージが表示
され、**はい** をタッチすると消去します。



2 設定を終わるには **戻る** をタッチして、表示させたい画面まで戻る。