

リストより選択して再生する

- 1 画面をタッチし、**リスト**をタッチする。
：再生している曲のリスト画面が表示されます。



- 2 リスト内から再生させたいファイルを選び、タッチする。



■ 他のフォルダから選ぶ場合

- ① **サーチ**をタッチする。
：フォルダリスト画面が表示されます。



- ② フォルダリストから選択したいフォルダを選びタッチする。
：フォルダ内のリストが表示されます。



- ③ リストから再生させたいファイルを選びタッチする。
：ファイルの再生が始まります。
※ **戻る** をタッチすると動画再生画面に戻ります。



〔一時停止または早戻し／早送りをする〕

動画再生

〔リストより選択して再生する〕