

ナビゲーション

現在地(自車)マーク関係

| 症状 | 原因 | 処置 | 参考ページ |
|---------------------------|---|---|----------------|
| 現在地が正しく表示されない。 | 走行条件やGPS衛星の状態により、表示誤差が生じた。 | GPS衛星電波を受信してください。 | A-16 |
| | 車内で使用中の電子機器(アマチュア無線、レーダー探知機、ドライブレコーダー、ETC、本機以外のナビゲーションシステム等)による電波の妨害。 | 使用中の電子機器の電源を切る。または 別売のGPSアンテナ を車両に取り付けてのご使用をおすすめします。 | 12、A-18 |
| | 車に使用されている断熱ガラス、熱遮断フィルム等によりGPS衛星からの電波がさえぎられている。 | 別売のGPSアンテナ を車両に取り付けてのご使用をおすすめします。 | 12、A-18 |
| 自車を移動させても地図がスクロールしない。 | 現在地表示になっていない。 | 現在地に戻る をタッチしてください。 | B-12 |
| 現在地(自車)マークが表示されない。 | 現在地表示になっていない。 | 現在地に戻る をタッチしてください。 | B-12 |
| 地図画面上のGPS受信表示がいつまでも黒色のまま。 | GPSアンテナ内蔵部の上に物が置いてあるため、GPS衛星からの電波が受信できない。 | アンテナ内蔵部上には物を置いたり、ペンキを塗ったり、シールを貼ったり、地デジ用ツインロッドアンテナを近づけたりしないでください。 | A-11 |
| | GPS衛星の受信感度が悪い。 | GPS衛星からの電波が安定するまでお待ちください。 | A-17 |
| | | 本機の取り付け場所によっては、GPSアンテナ内蔵部では、GPS衛星からの電波の受信が悪い場合があります。 別売のGPSアンテナ を車両に取り付けてのご使用をおすすめします。 | 12、A-17、O-68 |
| | トンネルや屋内、高層ビル付近などGPS衛星からの電波を受信しにくい場所にいる。 | 電波が入りやすい、見晴らしのよい場所へ移動してください。 | A-17 |
| 自車マークが止まったままになる。 | 低速で走行している。 | 時速約10km以上で走行してください。 | — |
| 地図表示を縦に切り替えできない。 | 本機を付属のシガーライターコード(12V車対応)に接続して使用している。 | ACアダプターを使用してください。 | A-21 |
| | NAVIメニュー画面またはAVモード画面などを表示している。 | 現在地地図画面またはスクロール画面で切り替えできます。 | B-12、B-15、B-35 |
| | 各メニュー画面から地図を表示している。 | | |

「故障かな?と思ったら」

共通