

- 液晶ディスプレイ破損を防止するため、下記の点に気を付けてください。
 - ・ズボンのポケットに入れたまま座らない
 - ・かばんの底など、無理な力が加わるところに入れない
 - ・ストラップなどのアクセサリや鍵などの金属や硬いものがあたらないようにする

● VICS 情報表示について

- 本機を家庭動作／電池動作でご使用の場合は、VICS 規約により、VICS 情報表示ができない仕様になっています。VICS 情報は、本機を車動作でご使用の場合のみ、表示可能です。
- VICS 情報を受信するためには、付属の VICS アンテナ(ケーブルタイプ)を接続してください。
 別冊 取付説明書 [VICS アンテナ用]
- VICS 情報(レベル 1 / レベル 2 / レベル 3)を表示するには、車動作でご使用ください。
 ※一般情報を表示する場合は停車してください。
 「動作の種類と制限について」B-4

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。
 特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのもひとつの方法です。



音のエチケット
シンボルマーク

本機はあくまで走行の参考として地図や音声で案内するものですが、道路の状況や本機の精度により、不適切な案内をする場合があります。ルート案内時でも、走行中は必ず道路標識など実際の交通規制(一方通行など)に従って走行してください。