

## 車動作時の走行状態による制限

車動作時、走行状態によって下記表のように操作が制限されます。

### ■ NAVIモードの場合

走行状態		走行中	停車中* <sup>1</sup>
メニュー操作		△ (一部のみ操作可能)	○
地図スクロール		△ (短押しスクロールのみ)	○
細街路表示(3 m以下)		△ (細街路を走行中のみ表示)	○
ビデオカメラ		×	○
ヘッドホン(音声出力)* <sup>3</sup>		×	○

○印…する

×印…しない

\* 1印…付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを接続している場合は、車のパーキングブレーキをかけないと“停車中”と認識しません。

\* 3印…ヘッドホン接続時

### ■ AVモードの場合

走行状態		走行中	停車中* <sup>1</sup>
メニュー操作		△ (一部のみ操作可能)	○
テレビ視聴 (ワンセグ)	視聴	△* <sup>2</sup> (映像は表示しない)	○
	録画	△* <sup>2</sup> (映像は表示しない)	○
録画番組再生		△* <sup>2</sup> (映像は表示しない)	○
動画再生 (SDカード/Myストッカー)		△* <sup>2</sup> (映像は表示しない)	○
Myストッカー	SDからコピー	×	○
	SDへコピー	×	○
	Myストッカー管理	×	○
	ファイル削除	×	○
ヘッドホン(AV音声出力)* <sup>3</sup>		×	○

○印…する

×印…しない

\* 1印…付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを接続している場合は、車のパーキングブレーキをかけないと“停車中”と認識しません。

\* 2印…走行中は音声のみとなります。

\* 3印…ヘッドホン接続時

#### お知らせ

車動作でヘッドホン接続時、走行中は音声は出ません。ヘッドホンをご使用の場合は、停車してご使用ください。