

5

自宅を登録する。

■ 設定メニューと共に表示された位置で良い場合

- ① **自宅にする** をタッチする。

■ 地図のみ表示された場合

- ① **+** (設定) をタッチする。
：設定メニューを表示します。
- ② **自宅にする** をタッチする。


■ 設定メニューが表示されている場合に、自宅の位置修正をする場合

- ① **×閉** または地図画面をタッチする。
：設定メニューを閉じます。
- ② カーソル(—|—)を自宅に合わせる。
- ③ **+** (設定) をタッチする。
：設定メニューを表示します。
- ④ **自宅にする** をタッチする。



おぼえておきたい基本操作


「自宅を登録する」




最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

位置の修正

微調整 ボタン
B-21

：地点編集画面に戻ります。登録した位置を確認したい場合は **自宅編集** をタッチし、**地図表示** をタッチすると地図が表示されます。(地図上には  マークが表示されます。)

お知らせ

- 自動的にマークは  になります。マークを変更したい場合は **B-20** をご覧ください。
- 登録地点の表示をしないに設定している場合は、地点を登録しても、地図上にマークは表示されません。**B-8**「基本表示の設定をする」G-8
- 登録した自宅は削除することができます。**B-25**「登録地点を削除する」F-25
- 登録した自宅の位置を変更するには、下記に従って操作してください。
 - ① F-25 手順 **1** ~ **5** に従って操作する。
 - ② B-27 手順 **3** ~ **5** に従って操作する。