

歩行モードについて

電源がリチウムイオンバッテリーのとき、歩行モードへ切り換えることができます。

歩行モードを使用する／しないを切り換える

1 電池動作で本機の電源を入れる。

☞ 「**リチウムイオンバッテリーで使用する**」 A-20 / ☞ 「**動作の種類と制限について**」 B-4 /
☞ 「**本機の電源を入れる**」 B-8

2 歩行モードを使用する／しないを切り換える。

■ 歩行モードを使用する場合

① **メニュー** → **歩行モード** をタッチする。

：歩行モードボタンの表示灯が点灯します。クイックメニューに **ルート表示** と **電子コンパス** があらわれます。

お知らせ

- **歩行モード** の表示灯を点灯させると、電子コンパス機能を選択することができます。
☞ 「**電子コンパスについて**」 B-44
- 車載用でルート案内をしている場合、歩行モードに切り換えると、そのルート案内は消去されます。☞ 「**電源について**」 A-20



■ 歩行モードを使用しない場合

① **メニュー** → **歩行モード** をタッチする。

：歩行モードボタンの表示灯が消灯します。クイックメニューの **ルート表示** と **電子コンパス** が消え、**案内スタート** と **右画面** があらわれます。

※ **歩行モード** をタッチするたびに表示灯が点灯／消灯します。

歩行モード時の機能制限

	マップマッチング	自動再探索	到着予想時刻	電子コンパス
歩行モード点灯	×	×	×	使用可能
歩行モード消灯	○	○	○	使用不可

○：する ×：しない

お願い 歩行モードでルートを表示させて通行する場合、周囲の状況を確認し、実際の交通規制標識、標示などに従ってください。