

再探索について

ルート表示中に設定ルートから外れてしまった場合、下記の手順で現在地から目的地までの参考ルートを再探索することができます。再探索が完了すると古いルートが消えて新しいルートが表示されます。

1

メニュー → **再探索** をタッチする。

：選択画面が表示されます。



2

探索条件(**距離優先** / **屋根優先** / **歩き易さ優先**)
を選択し、**スタート** をタッチする。

：再探索後ルート案内を開始します。

設定できる探索条件

距離優先

歩行距離がなるべく短くなるようなルートを優先的に探索します。

屋根優先

地下やアーケード、屋内を通るルートを優先的に探索します。

歩き易さ優先

坂道や階段を避け、なるべく平たんなルートを探索します。



お願い 再探索は、安全な場所で行ってください。

お知らせ ルート探索中に移動すると、設定ルートが表示されたときに、すでにそのルートから外れてしまっている可能性があります。