

設定のメニュー画面から電子コンパスのON / OFFを切り換える

電子コンパスは歩行モードの表示灯が点灯しているときのみ使用できます。

☞「歩行モードについて」B-40

※☞「電子コンパス使用時の注意点」B-44もご覧ください。

1

メニュー → **設定** をタッチする。

☞ B-23

：設定のメニュー画面が表示されます。

2

電子コンパス をタッチする。

：電子コンパス画面が表示されます。



3

OFF / **ON** をタッチする。

■ **OFF** をタッチした場合

：電子コンパス機能が停止します。

■ **ON** をタッチした場合

：電子コンパス機能が開始します。



4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

：現在地の地図画面に戻ります。