

順番を並び替えて表示する

リストに表示される施設の並び順を替えることができます。

**1** C-10手順 **1**、**2** に従って操作し、  
並べたい順 (**50音順** / **距離順**) を選んで  
タッチする。

**50音順** …50音順に表示

**距離順** …地図上の直線距離で現在地から近い順に表示

(例) 距離順で表示



目的地を探す

施設の名前から目的地を探す [50音]

**お知らせ** 50音順で並び替えた場合、施設名によっては正しく50音順に並び替わらないことがあります。