

施設のジャンルから目的地を探す

施設のジャンルや条件を選択して、該当する施設のリストを表示させ、目的地に設定したり、住所や電話番号などの詳細情報を見ることができます。ドライブ先の観光スポットを探すときなどに便利です。検索できる施設の種類については、「表示できる施設」C-22をご覧ください。

現在地またはスクロール先の施設のジャンルから地点を探す

1

■ 現在地周辺の施設のジャンルから探す場合

下記手順 **2** へ進んでください。

■ スクロール先周辺の施設のジャンルから探す場合

① カーソル(—|—)をスクロールさせ施設の場所に合わせる。

☞ 「地図スクロール(地図を動かす)」B-19

2

メニュー → **目的地** → **ジャンル** をタッチする。

☞ B-23

：ジャンル選択画面が表示されます。



3

検索方法を選択する。

■ リストを選択して探す場合

① ジャンルを選択し、タッチする。

※ジャンル名横に ▶ マークがある場合は、さらに細かく分類された施設の種類を選択してタッチしてください。

：条件選択画面が表示されます。


■ ジャンル名を入力して探す場合

① **ジャンル名入力** をタッチする。

：ジャンル名入力画面が表示されます。

② 文字をタッチしてジャンル名を入力し、**検索** をタッチする。

☞ 入力方法は「文字の入力方法について」B-48を参考にしてください。



ジャンル名入力画面 * 1



お知らせ

* 1印…50音入力画面を選択することができます。☞ 「50音入力方式設定をする」O-6