

地名から目的地を探す [50音]

地名を入力して地点を探し、目的地に設定することができます。

1 C-24手順**1**に従って操作し、

地名50音 をタッチする。

：地名50音入力画面が表示されます。



2 文字をタッチして地名を入力し、**検索** をタッチする。

☞ 「文字の入力方法について」B-48

：地名リスト画面が表示されます。

お知らせ

*印…50音入力画面を選択することができます。

☞ 「50音入力方式設定をする」O-6

- 入力は、ひらがなのみです。
- 濁点、半濁点の入力および小文字への変換を省いても検索できます。
- 入力できない文字は暗くなります。




3 リストから“地名”を選択し、タッチする。

：周辺の地図が表示されます。

* “丁目・字・街区・地番・戸番・枝番”と続く場合は画面に従ってタッチしてください。

☞ 検索方法は「住所から目的地を探す」C-4手順**2**を参考にしてください。



都道府県に複数の地名がある場合に**絞り込み**が表示されます。**絞り込み**をタッチすると都道府県を絞り込むことができます。☞ C-11手順**3**