

5

施設を選択し、タッチする。

■ 施設一覧を50音順から選択する場合

- ① **50音順** をタッチし、施設を選択してタッチする。

：施設詳細画面が表示されます。



■ 施設一覧を距離順から選択する場合

- ① **距離順** をタッチし、施設を選択してタッチする。

：施設詳細画面が表示されます。

\* 印…現在地からの距離を表示します。



■ 施設一覧をサブエリア(地域)から選択する場合

- ① **サブエリア** をタッチする。


：サブエリア一覧画面が表示されます。



- ② **地域** を選択し、タッチする。

：選択した地域にチェックマーク(✓印)が付きます。

※チェックマーク(✓印)の付いた地域をタッチするとチェックマーク(✓印)が消え選択が解除されます。



チェックマーク

**全解除** をタッチするとチェックマーク(✓)が付いた地域全てのチェックマーク(✓)が消え、選択が解除されます。

ガイドブック  
を利用する  
「ガイドブックを利用する」