




















お知らせ

目的地／**ルート** から選択した場合、下記ボタンが表示されます。ボタンを選択して設定したい周辺の地図を表示させてください。

- **目的地付近**  : 目的地の地図を表示
- **出発地付近**  : 出発地の地図を表示
- **現在地付近**  : 現在地の地図を表示
- **自宅**  C-2
- **地図**  C-3
- **住所**  C-4
- **電話番号**  C-8
- **施設50音**  C-10
- **ジャンル**  C-14
- **周辺施設**  C-19
- **登録地点**  C-24
- **目的地履歴**  C-27
- **郵便番号**  C-29
- **地名50音**  C-30
- **SD**  C-32
- **緯度経度**  C-34
-   / **MAPCODE**  C-35

3

B-32手順 2 に従って操作する。

- **目的地**／**ガイドブック** から選択した場合、現在設定されている探索条件でルート探索が開始されます。ルート探索が完了すると全ルートが表示されます。
- **ルート** から選択した場合、目的地を登録すると、ルート編集画面に戻ります。**ルート探索** をタッチすると、現在設定されている探索条件でルート探索が開始されます。ルート探索が完了すると全ルートが表示されます。

ルートを探
索する

「1 ルート探索／複数ルート探索をする」

4

B-33手順 3 に従って操作する。

- : ルート案内を開始します。