

現在のルートを表示する

設定したルート(出発地から目的地まで)を全画面に表示させて確認することができます。

1

メニュー → ルート → 全ルート表示 をタッチする。

〔B-23〕

: 全ルート画面が表示されます。



出発地から目的地までのルート全体が見える縮尺で表示されます。

現在地から目的地までのおおよその距離(有料道路をルート探索した場合は合計料金を表示します。一般道路や一部の有料道路などで料金不明な場合は「---円」と表示されます。)

戻る をタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

詳細情報 をタッチすると、設定したルートの道路の種類や、案内区間の距離を確認することができます。

案内スタート をタッチすると、ルート案内を開始します。
(〔B-33〕)

お知らせ

- 地図表示が3D地図のときでも、全ルート表示は平面地図画面で表示されます。
- ルートの一部が画面内に入りきらない場合があります。
- 地図をスクロールして出発地から目的地までのルートを確認することができます。
〔B-19〕「地図スクロール(地図を動かす)」
- 現在のルートに有料道路がある場合は、その目的地までの合計料金も表示されます。ただし、一部の有料道路などで料金不明な場合は「---円」と表示されます。
〔G-6〕「料金表示について」
- ルート詳細情報画面では各区间ごとの料金を表示します。
- シミュレーション走行(〔E-19〕、ルート情報(〔G-22〕)、音声案内(〔A-32〕)など、ルート案内走行を助ける様々な機能もあります。
- 設定ルートの色(黄色またはピンク色)を選ぶことができます。
※ どちらを選んだ場合も、有料道路は青色になります。
〔G-21〕「ルート案内画面の設定をする」