

■ 登録地点のマークを変える場合

① **マーク** をタッチする。

※マークボタンにつきましては、**F-18**をご覧ください。

：マーク選択画面が表示されます。

② 表示させたいマークを選択し、タッチする。

：選択したマークが表示されます。

※ここで選択したマークが地図上に表示されます。



選択したマークが表示されます

4

名称／メモ／TELの入力が終わったら

決定 をタッチ、アラーム／マークの編集が
終わったら **戻る** をタッチする。

：設定を変更し、登録地点情報画面に戻ります。

※変更／登録する場合は、**F-18**「登録地点情報の内容を変更／登録をする。」**F-18**手順 **3** を繰り返してください。



5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- 上記手順 **4** で **決定** をタッチしないと設定は保持されません。
- かな、全英字、全数記、全カナは、16文字まで入力できます。ただし、かなの場合は、14文字入力後 **変換** / **無変換** をタッチしてください。
※半カナ、半英字、半数記は32文字入力できます。