

登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える

本機に登録している全ての登録地点情報をSDカードに書き出し(バックアップ)たり、SDカードに書き出し(バックアップ)していた登録地点に書き替える(リストア)ことができます。

※書き替えができる登録地点情報ファイルは、拡張子“bkd”が付いたものだけです。

下記操作を行う前に操作が適切かどうかを、「登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について」F-26でご確認ください。

下記操作を行う前に必ずAVモードをOFFにしてください。

「AVモードを終了する」H-14

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

「SDカードを入れる／取り出す」A-28

「本機の電源を入れる」B-8

2 F-17手順1に従って操作し、 全書き出し／全書き替え をタッチする。

：全書き出し／全書き替え画面が表示されます。




3 SDカードに全ての登録地点情報を書き出す(バックアップ)／ SDカードから全ての登録地点情報を書き替える(リストア)。

■ SDカードに全ての登録地点情報を書き出す場合(バックアップ)

① SDに全ての地点情報を書き出す をタッチする。

：メッセージが表示されるので、メッセージを確認し、**はい** をタッチするとSDカードに登録地点情報を書き込み、全書き出し／全書き替え画面に戻ります。



「登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について」

情報を見る。
設定する。

「登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える」